

sitko Flex

Tätningstejp 586



EN MYCKET FLEXIBEL och tänjbar tätningstejp, som baserar sig på en **polyetenmembran** med ett speciellt **polyakryllim**.

Tejpen har en mycket stark häftförmåga samt en överlägsen åldersbeständighet. Tejpen är även **värme- och köldbäständig**. Tätningstejp 586 är utrustad med en i limytan sittande nätförstärkning i polyamidfiber, vars uppgift är att förstärka tejpen, samt förhindra töjning i samband med appliceringen.

Sitko 586 används för att uppnå en lufttät fogning/limning och tätning av ångspärremembraners fogar, överlappningar och genomföringar.

Färg	Grön
Grundmaterial	UV-stabilerad polyetenfilm
Lim	Polyakryllim
Tjocklek	0,35 mm
Bredd	50 mm el. 100 mm
Längd	25 m
Vikt	563 g/rle
Draghållfasthet	≥50 N/25 mm
Brottöjning	130 %
Fästförmåga	30,0 N/25 mm
Värmebeständighet	-40... +80 °C
Specifikation	P-märke nr SC1387-11
Förpackning	12 rle/låda; 6,8 kg

